



Bột trét tường cao cấp trong nhà Dulux

9

ĐÓNG GÓI	40KG
MÔ TẢ SẢN PHẨM	Bột trét tường cao cấp trong nhà Dulux là vật liệu xử lý bề mặt dùng để làm phẳng các bề mặt hồ xây và bê tông. Bột trét tường cao cấp trong nhà Dulux được thiết kế để sử dụng cho tường trong nhà với chất lượng tốt và dễ thi công.
MÀU SẮC	N/A
Độ phủ lý thuyết	1-1,2 m ² /kg/ 2 lớp với độ dày tiêu chuẩn 1mm/lớp
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN	
Dụng cụ thi công	Bay thép, dao trét
Số lớp sơn	2 lớp
Sơn lớp 2 sau	1-2 giờ sau khi thi công lớp 1
Khô bề mặt	1-2 giờ
Chuẩn bị bề mặt	Bề mặt phải khô (độ ẩm phải nhỏ hơn 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter hay để bề mặt tường kho từ 21 đến 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường là 80%), sạch, không có bụi bẩn, dầu mỡ, sáp hay các tạp chất khác.
TƯ VẤN THI CÔNG	<p>Trộn bột: Trộn 1 phần nước với 2,5 phần bột theo trọng lượng. Cho nước vào thùng trước rồi cho bột từ từ vào. Dùng máy trộn (nếu có) hay dùng thiết bị trộn cho đến khi có được hỗn hợp dẻo đồng nhất sẵn sàng sử dụng</p> <p>Trét bột lớp 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dùng bay thép hoặc dao trét để trét bột dẻo lên tường Sau khi trét lớp 1, để khô tự nhiên từ 1-2 giờ trước khi trét lớp 2. <p>Trét bột lớp 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dùng bay thép hoặc dao trét để bột dẻo lên tường. Sau khi trét lớp 2 khoảng 1-2 ngày thì tiến hành xả nhám Sau khi xả nhám, dùng chổi quét nhẹ bề mặt cho hết lớp bột áo bám ngoài rồi dùng giẻ ướt hoặc con lăn thấm nước lăn qua sau đó chờ khoảng nửa ngày cho tường khô trở lại. <p>Lưu ý:</p> <ul style="list-style-type: none"> Không trét lên bề mặt có nhiệt độ 40°C trở lên.

	<ul style="list-style-type: none"> • Trường hợp tường quá khô và bề mặt hút nước, cần phải làm ẩm và giảm nhiệt độ bề mặt tường bằng nước sạch theo phương pháp phun sương hoặc lăn bằng rulo ướt trước khi trét bột. • Khi trét bột, cần quan sát kỹ bề mặt bột sau khi thi công, nếu có bột khí nổi lên, cần miết chặt bay trét qua lại khi bột còn ướt để loại bỏ bột khí trên bề mặt. • Không trét lên bề mặt đã sơn hoặc bề mặt đã được làm láng. • Rửa sạch dụng cụ với nước sạch ngay sau khi sử dụng. • Để có lớp sơn tốt nên sử dụng đúng hệ thống sơn đề nghị và thi công theo hướng dẫn thi công của công ty TNHH Sơn Akzonobel Việt Nam.
THÔNG TIN VỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG	<ul style="list-style-type: none"> • Các xử lý như: xả nhám, đốt màng sơn sẽ tạo bụi và/hoặc khói độc. Nên xả nhám ướt nếu có thể. Làm việc trong khu vực thông thoáng. Sử dụng đồ bảo hộ thích hợp khi thi công. • Nâng vác cẩn thận – tổng trọng lượng trên 10kg. • Mang găng tay và kính bảo vệ mắt • Tránh hít hơi/bụi sơn • Chỉ thi công tại khu vực thông thoáng. • Lấy lại lượng sơn còn dư trên cọ hoặc rulô càng nhiều càng tốt trước khi rửa. • Tránh thải sơn ra môi trường. • Thu gom tràn đổ. • Tránh xa nguồn thực phẩm, nước uống và thức ăn động vật • Khi bị dính sơn vào mắt, lập tức rửa mắt với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. • Khi bị dính sơn vào da, lập tức rửa vùng phơi nhiễm với xà phòng /sản phẩm làm sạch da phù hợp và nước sạch. Không sử dụng dung môi. • Không đổ sơn vào cống rãnh hay nguồn nước. • Thông tin an toàn sản phẩm được cung cấp theo yêu cầu sử dụng.
CHÚ Ý NGUY HIỂM	<ul style="list-style-type: none"> • Gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mắt • Gây kích ứng da • Có thể gây ra dị ứng da • Có thể gây kích ứng đường hô hấp
CHÚ Ý PHÒNG NGỪA	<ul style="list-style-type: none"> • Để xa tầm tay trẻ em. • Mang theo thùng sơn hoặc nhãn sản phẩm khi cần tư vấn y khoa • Tránh tiếp xúc với mắt, da hoặc lên quần áo. • Nếu cảm thấy không khỏe, hãy gọi cho trung tâm chống độc hoặc bác sĩ. • Thải bỏ sơn và thùng chứa phù hợp với các quy định địa phương, khu vực, quốc gia và quốc tế