

## SƠN LÓT NỘI THẤT CAO CẤP DULUX

### A934 - 75007

**TÊN SẢN PHẨM**

*Mã sản phẩm*

**ĐÓNG GÓI**

**CÔNG DỤNG**

**Sơn Lót Nội Thất Cao Cấp Dulux**

A934-75007

5L & 18L

**Sơn Lót Nội Thất Cao Cấp Dulux** là loại sơn acrylic gốc nước chất lượng cao được dùng cho bề mặt tường gạch xây, vữa, xi măng... dùng trong nhà. Sơn Lót Nội Thất Cao Cấp Dulux tạo độ bám dính cực tốt, giúp tăng cường độ láng mịn tuyệt hảo và độ bền màu lớp sơn phủ hoàn thiện.

Màu trắng (ánh xanh dương)

**MÀU SẮC**

**ĐẶC TÍNH MÀNG SƠN**

*Độ bền hoá học*

Chịu được tác động của khói ở mức độ vừa phải và kiềm nhẹ trong hồ vữa.

*Độ bền nước*

Chịu được không khí ẩm thông thường trong môi trường trong nhà.

**THÀNH PHẦN**

Nhựa gốc Polymer & bột khoáng (53-65%), chất phụ gia (3-9%), nước (32-38%).

**THỜI GIAN KHÔ**

*Khô bề mặt*

Cho một lớp sơn ướt với độ dày tiêu chuẩn 100 micron.

30 phút ở điều kiện thời tiết thông thường (nhiệt độ môi trường 30°C, độ ẩm không khí 80%).

**ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT**

Cho các bề mặt phẳng thông thường 1 lít sơn có thể phủ được 10 – 12 m<sup>2</sup>/lít/lớp.

**DỤNG CỤ THI CÔNG**

**TỈ LỆ PHA NƯỚC**

**LÀM SẠCH**

Cọ, ru lô, máy phun thông thường.

Pha tối đa 10% nước sạch.

Rửa sạch dụng cụ với nước sạch ngay sau khi sử dụng.

**CHUẨN BỊ BỀ MẶT**

- Bảo đảm bề mặt tường phải sạch, khô, không có tạp chất làm giảm độ bám dính như bột, bụi, dầu mỡ hay sáp. Độ ẩm của bề mặt dưới 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter hay để bề mặt tường khô từ 21 đến 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường 80%).
- Dùng hóa chất thích hợp để xử lý bề mặt có rêu mốc.
- Sử dụng bột trét Dulux để có bề mặt nhẵn mịn.
- Sử dụng Sơn Lót Nội Thất Dulux (A934-75007) để tăng cường độ bám dính.
- Pha loãng quá nhiều nước sẽ làm giảm độ che phủ và khả năng tăng cường độ bám dính của màng sơn

**HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ  
CHO BỀ MẶT TƯỜNG  
MỚI**

Bột trét	Sơn lót	Sơn hoàn thiện
Bột Trét Dulux Putty	1 lớp Sơn Lót trong nhà Dulux (A934-75007)	2 lớp Sơn phủ trong nhà Akzo Nobel

## **SƠN LÓT NỘI THẤT CAO CẤP DULUX**

### **A934 - 75007**

#### **BẢO QUẢN**

Tồn trữ sơn ở nơi khô, mát. Đặt thùng sơn ở vị trí thẳng đứng an toàn và đậy chặt nắp. Dùng ngay sau khi mở nắp.

#### **THÔNG TIN VỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG**

- Để xa tầm tay trẻ em, thực phẩm, đồ uống và thức ăn cho động vật.
- Tránh tiếp xúc với da hoặc mắt. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt thích hợp trong lúc thi công.
- Tránh hít hơi/bụi sương của sơn. Chỉ sử dụng ở nơi thông thoáng.
- Việc xả nhám khô, cắt hoặc hàn xì màng sơn khô sẽ tạo bụi và/hoặc khói độc. Nên xả nhám ướt nếu có thể. Nếu không thể tránh được tiếp xúc với khói độc dù đã sử dụng hệ thống hút hơi, nên sử dụng thiết bị bảo vệ đường hô hấp thích hợp.
- Lấy lại lượng sơn còn dư trên cọ hoặc rulô trước khi rửa.
- Không tái sử dụng thùng sơn để chứa thực phẩm hay đồ uống.
- Nếu nuốt phải, nên đến gặp bác sĩ ngay và mang theo thùng sơn hoặc nhãn sơn.
- Khi bị dính sơn vào mắt lập tức rửa mắt với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay.
- Khi bị dính vào da lập tức rửa sạch với xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch rửa tay thích hợp. Không sử dụng dung môi.
- Tránh thải sơn ra môi trường. Không đổ sơn vào cống rãnh hay nguồn nước. Xử lý thùng sơn đã sử dụng theo đúng quy định địa phương.
- Thông Tin An Toàn Sản Phẩm được cung cấp theo yêu cầu sử dụng.

Để biết thêm chi tiết vui lòng tham khảo **Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm** và **Thông Tin An Toàn Sản Phẩm Dulux** bằng cách:



**Công ty TNHH Sơn Akzo Nobel Việt Nam**

**Tầng 5, Tòa Nhà Kumho Asiana  
1612**

**ĐT: (848) 3822**

**39 Lê Duẩn, Quận 1  
1104**

**Fax: (848) 3824**

**Tp. Hồ Chí Minh**

*Những thông tin trên được cung cấp với độ tin cậy cao nhưng không mang tính chất bảo hành vì độ bền của lớp sơn hoàn thiện phụ thuộc vào điều kiện thi công.*

**Sản phẩm được chứng nhận có hàm lượng VOC thấp theo tiêu chuẩn Singapore.**